



# tasco®

## RIFLESCOPE INSTRUCTION MANUAL For .22 Caliber Rifles and Air Guns

©2014 B.O.P.  
(800) 423-3537 • www.tasco.com

04-14

### MOUNTING

**BE SURE GUN IS NOT LOADED AND ACTION IS OPEN BEFORE PROCEEDING. USE SAFE GUN HANDLING PROCEDURES AT ALL TIMES.**

- Loosen Eyepiece Locking Ring and point scope toward a featureless, flatly lit, bright area like a wall or open sky. **CAUTION: VIEWING THE SUN CAN CAUSE SERIOUS EYE INJURY. NEVER LOOK AT THE SUN WITH THIS SCOPE OR EVEN WITH THE NAKED EYE.** Rotate eyepiece left or right as needed until reticle appears sharp and clear to you. Retighten locking ring. You will not have to make this adjustment again.
- Loosen mount clamp screws. Slide mount into dovetail grooves on receiver of your rifle or air gun.

*NOTE: Do not attempt to mount this scope on high powered sporting or military rifles, as the eye relief is inadequate. Serious eye damage can result if this scope is used on guns with recoil greater than that of .22 caliber rifles and air guns.*

- Move scope forward or backward until eyepiece position is most comfortable for you when rifle is held in shooting position. Tighten clamp screws.
- If reticle appears, tilted, loosen scope clamp screws and rotate scope until reticle is perpendicular to the bore. Retighten clamp screws.

### ZEROING

**If a boresighter is available follow the instructions provided with it, or use the method outlined below.**

- At an approved range or other safe area and using proper gun handling safety procedures, test fire three rounds at a target.  
*NOTE: if your scope has a power change ring, test firing should be done at the highest power setting.*
- If bullets or pellets did not strike the point of aim, remove the windage and elevation caps and turn the dials in the direction needed to bring your next shot group to your point of aim.
- Repeat step #1.

#### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Your Tasco® riflescope is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year after the date of purchase. In the event of a defect under this warranty, we will, at our option, repair or replace the product, provided that you return the product postage prepaid. This warranty does not cover damages caused by misuse, improper handling, installation, or maintenance provided by someone other than a Tasco Authorized Service Department.

Any return made under this warranty must be accompanied by the items listed below:

- A check/money order in the amount of \$10.00 to cover the cost of postage and handling
- Name and address for product return
- An explanation of the defect
- Proof of Date Purchased

Product should be well packed in a sturdy outside shipping carton, to prevent damage in transit, with return postage prepaid to the address listed below:

IN U.S.A. Send To:

Tasco  
Attn.: Repairs  
9200 Cody  
Overland Park, Kansas 66214

IN CANADA Send To:

Tasco  
Attn.: Repairs  
140 Great Gulf Drive, Unit B  
Vaughan, Ontario L4K 5W1

For products purchased outside the United States please contact your local dealer for applicable warranty information.

©2014 B.O.P. Tasco, TM, ®, denote trademarks of B.O.P.

## INSTALLATION

VEILLEZ À CE QUE LE FUSIL NE SOIT PAS CHARGÉ ET QUE LE MÉCANISME SOIT OUVERT. IL FAUT TOUJOURS PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES DANS LE MANIEMENT DES ARMES À FEU.

- Desserrez l'anneau de blocage de l'oculaire et pointez la lunette sur une surface lisse avec un bon éclairage uniforme, soit un mur ou le ciel, par exemple. **ATTENTION : L'OBSERVATION DU SOLEIL PEUT ENTRAÎNER DES LÉSIONS OCULAIRES IRREVERSIBLES. N'OBSERVEZ PAS LE SOLEIL AVEC CET APPAREIL NI A L'OEIL NU.** Tournez l'oculaire de gauche à droite jusqu'à ce que vous ayez une vision claire et nette du réticule. Serrez l'anneau de blocage. Cet ajustement n'aura pas besoin d'être répété.
- Desserrez les vis de montage. Insérez dans la glissière de fixation de votre fusil.  
*REMARQUE : n'installez pas cet appareil sur des armes puissantes de type sportif ou militaire puisqu'il n'est pas adapté à cet usage. L'emploi de cette lunette avec des armes dont le recul est supérieur à celui de fusils de calibre .22 ou à air comprimé peut causer d'importantes blessures aux yeux.*
- Déplacez la lunette d'avant en arrière jusqu'à ce que l'oculaire soit confortable lorsque vous êtes en position de tir. Serrez les vis.
- Si le réticule semble incliné, dévissez les vis de serrage de la lunette et faites-le pivoter jusqu'à ce que le réticule soit perpendiculaire au cylindre. Resserrez les vis.

## MISE À ZÉRO

UTILISEZ LE VISEUR D'ÂME ("BORE SIGHTER") OU SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

- Dans un champ de tir ou tout autre endroit approprié, et conformément aux mesures de sécurité, effectuez trois séries de tirs sur une cible.  
*REMARQUE : Si le modèle utilisé comprend un zoom, le tir devra être effectué au réglage le plus élevé.*
- Si les balles n'atteignent pas le point visé, retirez les capuchons du réglage de l'élevation et de la dérivation et tournez les cadrans de manière à régler le tir sur le point visé.
- Répétez la première étape.

## MONTAJE

ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE, ASEGURESE QUE EL ARMA ESTE DESCARDADA Y LA ACCION DE DISPARO ABIERTA. SIEMPRE OBSERVE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD AL MANEJAR ARMAS DE FUEGO.

- Afioje el Anillo de Cierre del Ocular y apunte la mira hacia un lugar plano, liso y bien iluminado, como una pared o el cielo abierto. **PRECAUCION: MIRAR AL SOL PUEDE CAUSAR DAÑO PERMANENTE A LOS OJOS. NUNCA MIRE AL SOL CON ESTA MIRA NI TAMPOCO A SIMPLE VISTA.** Gire el ocular a la izquierda o derecha según sea necesario hasta que usted pueda ver claramente y bien definida la retícula Vuelva a apretar el anillo de cierre. Ya no será necesario que vuelva a hacer este ajuste.
- Afioje los tornillos de sujeción de la montura. Deslice la montura en las ranuras de ensamble del recibidor de su rifle o pistola de aire.  
*NOTA: No intente montar esta mira en rifles deportivos o militares de alta potencia, ya que el descanso ocular es inadecuado. El ojo puede sufrir graves daños si se utiliza esta mira en armas con una reculada mayor a las de rifles o pistolas de aire calibre .22.*
- Mueva la mira hacia adelante o hacia atrás hasta que ésta quede en la posición más cómoda para usted cuando sostiene el rifle en posición de tiro. Apriete los tornillos de sujeción.
- Si la retícula se ve ladeada, afloje los tornillos de sujeción y gire la mira hasta que la retícula esté perpendicular al ánima. Vuelva a apretar los tornillos de sujeción.

## AJUSTE A CERO

UTILICE EL CALIBRADOR DE PARALELISMO, EL CUAL VIENE CON SUS PROPIAS INSTRUCCIONES, O SIGA EL SIGUIENTE MÉTODO.

- En un blanco de tiro autorizado u otra área segura, y utilizando los procedimientos de seguridad para el manejo de armas de fuego, haga tres rondas de tiros de prueba hacia el blanco.  
*NOTA: Si usted tiene un modelo con magnificación, los tiros de prueba deben hacerse con la magnificación más alta posible.*
- Si las balas o balines no dieron en el blanco retire las tapas de los discos selectores de elevación y desviación lateral y gírelos en la dirección que sea necesaria para que su siguiente ronda se acerque más al blanco.
- Repita el paso #1.

### GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Votre produit Tasco® est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous cette garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer le produit, à condition de nous le renvoyer en port payé. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation, une manipulation, une installation incorrecte(s) ou un entretien incorrect ou fourni par quelqu'un d'autre qu'un centre de réparation agréé par Tasco.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des articles indiqués ci-dessous :

- Un chèque ou mandat d'une somme de 10,00 \$ US pour couvrir les frais d'envoi et de manutention
- Le nom et l'adresse pour le retour du produit
- Une description du défaut constaté
- La preuve de la date d'achat

Le produit doit être emballé soigneusement, dans un carton d'expédition solide, pour éviter qu'il ne soit endommagé durant le transport ; envoyez-le en port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous :

Aux États-Unis, envoyez à :

Tasco  
Attn.: Repairs  
9200 Cody  
Overland Park, Kansas 66214

Au CANADA, envoyez à :

Tasco  
Attn.: Repairs  
140 Great Gulf Drive, Unit B  
Vaughan, Ontario L4K 5W1

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour tous renseignements concernant la garantie

©2014 B.O.P.

### GARANTÍA LIMITADA de UNO AÑO

Su producto Tasco® está garantizado contra defectos de materiales y fabricación durante uno año después de la fecha de compra. En caso de defectos bajo esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o sustituiremos el producto siempre que lo devuelva con portes pagados. Esta garantía no cubre defectos causados por el uso indebido, ni por un manejo, instalación o mantenimiento realizados por alguien que no sea un departamento de servicio autorizado de Tasco

Cualquier envío que se haga bajo esta garantía deberá ir acompañado por lo siguiente:

- Un cheque/giro postal por la cantidad de 10 dólares para cubrir los gastos postales y de manejo
- Nombre y dirección donde quiere que se le envíe el producto
- Una explicación del defecto
- Una prueba de la fecha de compra

El producto debe empaquetarse bien en una caja resistente para evitar que se dañe durante el transporte, con los portes prepagados a la dirección que se muestra a continuación:

En EE.UU. enviar a :

Tasco  
Attn.: Repairs  
9200 Cody  
Overland Park, Kansas 66214

En CANADÁ enviar a :

Tasco  
Attn.: Repairs  
140 Great Gulf Drive, Unit B  
Vaughan, Ontario L4K 5W1

En el caso de productos comprados fuera de Estados Unidos o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor local para que le den la información pertinente sobre la garantía.

©2014 B.O.P.